

REVEGRAIN

REVESTIMIENTO ACRILICO GRANALLADO

Revestimiento en base a resinas acrílicas en base acuosa, pigmentos y aditivos de gran resistencia a la intemperie y cargas minerales seleccionadas.

Otorgando a las paredes un efecto decorativo personalizado diferente a los revestimientos tradicionales.

Ideal para el reciclaje o la terminación de obras nuevas.
Reemplaza FINO y PINTURA

2700
COLORES



USO
EXTERIOR

INTERIOR

REVEGRAIN

REVESTIMIENTO ACRILICO GRANALLADO

PRESENTACION

Envase de 30 kg / 300 kg

RENDIMIENTO

Aprox. de 1,1 a 1,3 kg/m² terminado dependiendo de las características de la superficie.

APLICACION



USO

EXTERIOR

INTERIOR



COLORES DE STOCK

BLANCO y más de 2700 a pedido

USOS

Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies: revoques gruesos alisados ó finos, hormigón, madera, placas de yeso, chapa metálica, etc.

PREPARACION DE SUPERFICIE

Aplique REVEGRAIN siempre sobre superficies limpias, secas, libres de polvo, hongos y grasitúdes y sin partes flojas. En caso de hierro sin protección, es conveniente dar una mano de Antioxido antes de la aplicación.

Sobre revoques ú hormigones "nuevos", es recomendable dejar curar los mismos 30 días. Si fuese necesario aplicar antes de ese período de tiempo, es conveniente consultar con nuestro Depto. Técnico.

Sobre superficies nuevas o con absorción despereja, realizar una imprimación con el mismo producto diluido al 20 / 30 % con agua. Sobre superficies desprolijas puede agregarse 1 parte de arena limpia y seca, y aplicar con espátula o llana metálica para nivelar las imperfecciones.

Dependiendo de la superficie a trabajar se podrá reforzar la impermeabilidad del sustrato aplicando una mano previa de REVEAR MUROS / FREN- TES o similar del mismo color que el REVEGRAIN, diluido al 15 %, como imprimación.

PREPARACION DEL PRODUCTO

No requiere, se presenta listo para usar.

APLICACION

Con soplete tolva , en 2 manos diluido de 10 a 15% con agua, realizando con el soplete movimientos circulares, de tal forma que cada pasada del mismo, solape con la inmediata anterior, para obtener una textura uniforme.

En días muy calurosos puede agregarse hasta un 5 % de agua en volumen.

SECADO DE SUPERFICIE

Secado superficial: de 8 a 12 horas.

Secado total: 30 días aproximadamente.

Esto puede variar en función de la temperatura y humedad ambiente.

IMPORTANTE

Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes planificando el equipo de trabajo según las dimensiones de la superficie a resolver.

No aplicar sobre superficies húmedas, ni con amenaza de lluvia. Evitar en verano las horas de sol intenso. Por tratarse de un revestimiento de alto espesor y de secado lento, tratar de trabajar de tal forma que la temperatura ambiente no sea inferior a los 3° C y que no existan humedades excesivas, (lluvias, rocío, heladas, etc), durante las primeras 8 horas siguientes de aplicada cada mano. Durante el almacenamiento puede existir una ligera variación de viscosidad del producto las cuales no afectan a las propiedades ni la aplicación del mismo.

Evitar estibar los envases a la intemperie. El producto debe estar guardado bajo techo, a cubierto de heladas (invierno) y de exposición al sol prolongada (verano).

ANTE CUALQUIER DUDA ANTES O DURANTE LA APLICACION
CONSULTE CON NUESTRO DEPTO. TECNICO AL
(011) 5167-9950 / (011) 4222-8551

Los datos proporcionados en estas instrucciones son representativos de nuestros conocimientos a la fecha y hechos de buena fe, sin embargo no representan compromiso para Revear S.A. ya que la forma y condiciones de aplicación del producto están fuera de su control.